



## Présentation des Fonctions | Aperçu

### ■ PowerCom – Raccourcis clavier:

Nom de fonction	Disponible à partir de	Raccourci
Prochaine action	N'importe quel écran	Barre d'espace
Arrêter le vote	Écran de vote	Barre d'espace ou S
Connecter la <b>B</b> ase	Écran de vote	B
<b>C</b> ontinuer le vote	Écran d'arrêt	C
Afficher tableau	Écran d'arrêt	D
Effacer données et nouveau vote	Écran d'arrêt ou d'affichage	R
Question <b>I</b> mpromptue	Écran d'arrêt ou d'affichage ou diapositive sans vote	I
Montrer / Cacher <b>A</b> bsent	Écran de vote	A
Commencer / Arrêter <b>M</b> usique	Écran de vote	M
Commencer / Arrêter Minuterie	Écran de vote	T
Gagnants	Commencer à la 1ere question avec la bonne réponse	W
Baisse démographique	Écran d'affichage	Alt + touche numérique
Tableau de bord	Commencer à la 1ere question avec la bonne réponse	H
Importer baisse démographique	Écran d'affichage	Maj + touche numérique

- ▶ Cliquez à droite sur la boîte de vote pour tous les raccourcis disponibles.
- ▶ Pour afficher l'analyse démographique, utilisez Alt + 1 à Alt + 9 pour changer de question démographique.
- ▶ Pour afficher l'analyse démographique d'importation, utilisez Shift + 1 à Shift + 9 pour changer de question démographique.

### ■ Après arrêt du vote ou résultats affichés, vous pouvez utiliser ces raccourcis PowerPoint lors d'une présentation de diapositives avec sondeur:

Nom de la fonction	Raccourci
Première diapositive	Début, 1+ Entrée
Dernière diapositive	Fin
Fin de la présentation des diapositives	ESC , ÉCHAP + PAUSE, ou TRAIT D'UNION
Prochaine diapositive	Page suivante
Diapositive précédente	Page précédente
Prochaine action	Barre d'espace ou flèche suivante ou page suivante
Afficher / fermer un écran noir	B ou POINT
Afficher / fermer un écran blanc	W ou VIRGULE

#### Notes:

1. Pour des présentations de diapositives, PowerCom recommande fortement l'usage du "moniteur double avec vue pour le présentateur". Veuillez réviser les aides mémoire pour ce moniteur avant d'en faire usage.
2. Lors du sondage, tous les raccourcis de clavier sont désactivés à l'exception de la barre d'espace et des touches de raccourcis PowerCom applicables.
3. Lorsqu'une diapositive devient floue, les touches de raccourcis peuvent ne pas fonctionner correctement, Dans une telle situation, cliquez sur la diapositive afin de retrouver une clarté d'image et vous pouvez ensuite utiliser les touches de raccourcis.



## Voir et changer le **numéro du clavier** & Voir et changer les **numéros de canaux:**

### ■ View and Change Keypad No.:

	Voir numéro du clavier	Changer le numéro du clavier
Reply Worldwide	Appuyez sur Ctrl + 1, relâchez Ctrl, entrée * ou appuyez sur Ctrl + 9 5 1, relâchez Ctrl, entrée *.	Appuyez sur Ctrl + 9 5 1, relâchez Ctrl, entrez clavier à 3 digits
Reply standard (clavier synthétisé)	Appuyez sur Ctrl jusqu'à clignotement et relâchez ensuite, clavier indique 3 digits	Appuyez sur Ctrl jusqu'à clignotement et relâchez ensuite, entrez clavier à 3 digits
Reply standard (clavier non synthétisé)	Appuyez sur Ctrl jusqu'à clignotement et relâchez ensuite, clavier indique 3 digits	Appuyez sur Ctrl jusqu'à clignotement et relâchez ensuite, entrez clavier à 3 digits
Mini Reply	Utilisez le formateur WRS960X-T ou voir note ci-dessous:	Utiliser le formateur WRS960X-T

### ■ Voir et changer les numéros de canaux:

	Voir canal	Changer canal
Reply Worldwide	Appuyez sur Ctrl + 2, relâchez Ctrl, entrée * ou Appuyez sur Ctrl + 9 7 3, relâchez Ctrl, entrée *	Appuyez sur Ctrl + 9 7 3, relâchez Ctrl, entrez clavier à 2 digits
Reply standard (clavier synthétisé)	Appuyez sur Ctrl + 9 7 3	Appuyez sur Ctrl + 9 7 3, relâcher Ctrl, entrez clavier à 2 digits
Reply standard (clavier non synthétisé)	Appuyez sur Ctrl + 9 7 3	Ne peut changer
Mini Reply	Utilisez le formateur WRS960X-T ou voir note ci-dessous:	Utilisez le formateur WRS960X-T

#### **NOTE: Mini Reply pour clavier numérique de numéros et canaux:**

Appuyez sur les touches 1 et 5 de façon simultanée pendant 3 secondes.  
Un clignotant LED vert représente les valeurs numériques séparées par l'indicateur LED rouge.  
Pour plus de détails, voir l'aide mémoire en ligne "[Comment utiliser Mini Reply avec Reply Worldwide de PowerCom](#)" pour le format.

► Vous pouvez changer le canal de la station de base avec le programme d'utilité de ReplyWW ou en utilisant PowerCom:

1. Démarrez PowerPoint, cliquez sur le ruban PowerCom > Matériel > "Base de départ " pour ouvrir l'écran de la "station de la base de départ".
2. Branchez le câble USB de la station de base à votre ordinateur et cliquez ensuite sur la touche "Trouver station de base".
3. Après que PowerCom a localisé la station de base, changez simplement le numéro du canal et appuyez ensuite sur entrée. Le canal est maintenant changé.

