



Präsentation Funktionen | Mit einem Blick

■ PowerCom Abkürzungstasten:

Funktions Name	Zu bekommen bei	Abkürzung
Nächste Aktion	Irgendein Bildschirm	Leertaste
S topp Polling(Wahl)	Polling(Wahl) Bildschirm	Leertaste oder S
Verbinde B asis	Polling(Wahl) Bildschirm	B
Polling(Wahl) fortsetzen	Stopp Bildschirm	C
Zeige D iagramm an	Stopp Bildschirm	D
R äume Daten & Neuwahl	Stopp oder Anzeige Bildschirm	R
I mpromptu Fragen	Stopp oder Anzeige Bildschirm oder Non Polling(Wahl)Bildschirm	I
Zeige / Verstecke A bwesende	Polling(Wahl) Bildschirm	A
Start / Stopp M usik	Polling(Wahl) Bildschirm	M
Start / Stopp T imer	Polling(Wahl) Bildschirm	T
Ge W inner	Start von der 1.Frage mit der korrekten Antwort	W
Demographischer Schnitt	Anzeige Bildschirm	Alt + Nummern Taste
Die H Tafel	Start von der 1.Frage mit der korrekten Antwort	H
Importiere Demographischer Schnitt	Anzeige Bildschirm	Shift + Nummern Taste

- ▶ Rechts klick auf der Poller(Wahl) Box für alle verfügbaren Aktions Abkürzungen.
- ▶ Um die Demographische Analysis zu zeigen, gebrauchte Alt + 1 bis Alt + 9 um die Demographische Frage zu wechseln.
- ▶ Um die Import Demographische Analysis zu zeigen, gebrauchte Shift + 1 bis Shift + 9 um die Demographische Frage zu wechseln.

■ Nachdem Polling(Wahl) Stopp oder wenn das Resultat gezeigt wird, kann man diese nützlichen PowerPoint Abkürzungstasten während der Dia Show für Dias mit Poller(Wahl) benutzen:

Funktions Name	Abkürzung
Erstes Dia	Pos. 1, 1+ Enter
Letztes Dia	Ende
Ende der Dia Show	ESC , Strg + PAUSE, oder BINDESTRICH
Nächstes Dia	Seite runter
Vorheriges Dia	Seite hoch
Nächste Aktion	Leertaste oder "Nächster" Pfeil oder runter
Zeige / Schliesse einen schwarzen Bildschirm	B oder Punkt
Zeige / Schliesse einen weissen Bildschirm	W oder KOMMA

Notizen:

1. PowerCom rated nachdrücklich einen "Dual Monitor mit Presenter's Sicht" für die Dia show. Bitte studieren Sie den "Dual Monitor mit Presenter's Sicht" Hilfeinhalt bevor Sie den Dual Monitor Bildschirm benutzen.
2. Während der Polling(Wahl) sind alle Abkürzungstasten ausgeschaltet, ausgenommen die Leertaste und die Abkürzungstasten für PowerCom.
3. Wenn der Fokus des Dias verloren geht kann es sein daß die Abkürzungstasten nicht richtig arbeiten. Wenn das passiert, klicke das Dia um mehr Fokus zu bekommen und dann gebrauchte die Abkürzungstasten wieder.



Suche und änder

Antwort-Tastenkonsolen-Nummer und Kanal-Nummer

■ Sichte und ändere Tastenkonsolen No.:

	Suche Tastenkonsolen Nr.	Ändere Tastenkonsolen Nr.
Antwort Weltweit	Halte Strg + 1. Lasse Strg los, Enter *oder Halte Strg + 9 5 1. Lasse Strg los, Enter *.	Halte Strg + 9 5 1 Lasse Strg los, schreibe Tastenkonsole als 3 Nummern
Standard Antwort(Synthesized Tastenkonsole)	Halte Strg bis es blinkt und dann lasse es los, Tastenkonsole zeigt als 3 Ziffern	Halte Strg bis es blinkt und dann lasse es los, schreibe Tastenkonsole als 3 Ziffern
Standard Antwort (Nicht-Synthesized Tastenkonsole)	Halte Strg bis es blinkt und dann lasse es los, Tastenkonsole zeigt als 3 Ziffern	Halte Strg bis es blinkt und dann lasse es los, schreibe Tastenkonsole als 3 Ziffern
Antwort Mini	Gebrauche WRS960X-T Trainer oder Siehe Notiz unten:	Gebrauche WRS960X-T Trainer

■ Sehe Kanalnummer an und ändere sie:

	Suche Kanal	Ändere Kanal
Antwort Weltweit	Halte Strg + 2 Lasse Strg los, Enter * oder Halte Strg + 9 7 3 Lasse Strg los, Enter *	Halte Strg + 9 7 3 Lasse Strg los, schreibe Tastenkonsole als 2 Nummern
Standard Antwort (Synthesized Tastenkonsole)	Halte Strg + 9 7 3	Halte Strg + 9 7 3 Lasse Strg los, schreibe Tastenkonsole als 2 Ziffern
Standard Antwort(Nicht-Synthesized Tastenkonsole)	Halte Strg + 9 7 3	Kann nicht geändert werden
Antwort Mini	Gebrauche WRS960X-T Trainer oder Siehe Notiz unten:	Gebrauche WRS960X-T Trainer

NOTIZ: Antwort Mini sehe Tastenkonsolen Nummer und Kanal an:

Drücke die 1 und 5 Taste simultan für 3 Sekunden.

Ein grüner LED Blitz stellt, getrennt von dem roten LED Anzeiger, den numerischen Wert da.

Für Details für das Format sehen Sie sich bitte bei Online-Hilfe-Thema "[Wie man Antwort Mini mit PowerCom Antwort Weltweit gebraucht](#)" an.

► Sie können den Basis-Station-Kanal ändern über ReplyWW Gebrauchsprogramm oder indem Sie PowerCom benutzen:

1. Start PowerPoint, klick PowerCom Band> Hardware >"Start Basis" to open "Start Base Station" Bildschirm
2. Verbinde Basis-Station-USB-Kabel mit Ihrem Computer, dann klicke den "Finde Basis Station" Button.
3. Nachdem PowerCom die Basis Station gefunden hat, wechsele einfach die Kanalnummer, dann drücke Enter. Jetzt ist der Kanal geändert.