



Funciones de presentación | Resumen

■ Teclas de Acceso directo de PowerCom:

Nombre de la función	Disponible desde	Acceso directo
Próxima acción	Cualquier pantalla	Barra espaciadora
Detener sondeo	Pantalla de sondeo	Barra espaciadora o S
Conectar a la B ase	Pantalla de sondeo	B
C ontinuar el sondeo	Detener Pantalla	C
Mostrar cuadro	Detener Pantalla	D
Borrar datos y volver a votar	Detener o Mostrar Pantalla	R
Preguntas I ntantáneas	Detener o Mostrar Pantalla o Diapositiva sin sondeo	I
Mostrar / Ocultar A usente	Pantalla de sondeo	A
Reproducir / Detener M úsica	Pantalla de sondeo	M
Iniciar / Detener Cronómetro	Pantalla de sondeo	T
Ganadores	Iniciar desde la primera pregunta con una respuesta correcta	W
Corte demográfico	Mostrar Pantalla	Alt + Tecla numérica
Tablero	Iniciar desde la primera pregunta con una respuesta correcta	H
Importar Corte Demográfico	Mostrar Pantalla	Shift + Tecla numérica

- ▶ Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el Cuadro de Sondeo para ver todos los accesos directos disponibles.
- ▶ Para mostrar el Análisis Demográfico, utilice desde Alt + 1 hasta Alt + 9 para cambiar la pregunta demográfica.
- ▶ Para mostrar Importar Análisis Demográfico, utilice desde Shift + 1 hasta Shift + 9 para cambiar la pregunta demográfica.

■ Luego de Detener el Sondeo o de mostrar los resultados, puede usar estas útiles teclas de acceso directo de PowerPoint durante la presentación con diapositivas para las diapositivas que contengan Sondeos:

Nombre de la Función	Tecla de Acceso directo
Primera diapositiva	Inicio, 1+ Enter
Última diapositiva	Fin
Finalizar la presentación de diapositivas	ESC , CTRL + PAUSA, o GUIÓN
Diapositiva siguiente	Av Pág
Diapositiva anterior	Re Pág
Próxima acción	Barra espaciadora o las flechas Siguiente o Abajo
Mostrar / Cerrar una pantalla negra	BB o PUNTO
Mostrar / Cerrar una pantalla blanca	W o COMA

Notas:

1. PowerCom recomienda utilizar "Monitor dual con vista del presentador" para la presentación de diapositivas. Por favor, revise los temas de ayuda sobre el Monitor Dual con vista del Presentador antes de utilizar la vista de Monitor Dual.
2. Durante el sondeo, todas las teclas de acceso directo están desactivadas, excepto la Barra espaciadora y todas las teclas de acceso directo correspondientes a PowerCom.
3. Cuando la diapositiva se desenfoca, las teclas de acceso directo pueden no funcionar correctamente. Cuando esto ocurra, haga clic en la diapositiva nuevamente para enfocar y luego utilice la tecla de acceso directo nuevamente.





Ver y Cambiar el Número de Teclado & Ver y Cambiar el Número de Canal

■ Ver y Cambiar el Número de Teclado:

	Ver Número de Teclado	Cambiar Número de Teclado
Reply Worldwide	Mantenga presionado Clr + 1 Suelte Clr, Enter * o Mantenga presionado Clr + 9 5 1 Suelte Clr, Enter *	Mantenga presionado Clr + 9 5 1 Suelte Clr, Ingrese el número de teclado de 3 dígitos
Standard Reply (Teclado sintético)	Mantenga presionado Clr hasta que titile, luego suelte. El número de teclado se muestra como 3 dígitos	Mantenga presionado Clr hasta que titile, luego suelte. Ingrese el número de teclado con 3 dígitos.
Standard Reply (Teclado no sintético)	Mantenga presionado Clr hasta que titile, luego suelte. El teclado se muestra como 3 dígitos	Mantenga presionado Clr hasta que titile, luego suelte. Ingrese el teclado con 3 dígitos.
Reply Mini	Utilice el entrenador WRS960X-T o Vea la nota que está debajo:	Utilice el entrenador WRS960X-T

■ Ver y Cambiar el Número de Canal:

	Ver Canal	Cambiar Canal
Reply Worldwide	Mantenga presionado Clr + 2 Suelte Clr, Enter * or Mantenga presionado Clr + 9 7 3 Suelte Clr, Enter *	Mantenga presionado Clr + 9 7 3 Suelte Clr, Ingrese el teclado con 2 dígitos.
Standard Reply (Teclado sintético)	Mantenga presionado Clr + 9 7 3	Mantenga presionado Clr + 9 7 3 Suelte Clr, Ingrese el teclado con 2 dígitos
Standard Reply (Teclado no sintético)	Mantenga presionado Clr + 9 7 3	No se puede cambiar
Reply Mini	Utilice el entrenador WRS960X-T o Vea la nota que está debajo:	Utilice el entrenador WRS960X-T

NOTA: Ver Número de Teclado y Canal en Reply Mini:

Presione las teclas 1 y 5 simultáneamente durante 3 segundos.

La luz LED verde representa los valores numéricos separados por la luz LED indicadora roja.

Para más detalles, por favor vea el tema de ayuda online "Cómo utilizar Reply Mini con PowerCom Reply Worldwide" para el formato.

► Puede cambiar el Canal de la Estación de Base a través del programa ReplyWW Utility o utilizando PowerCom::

1. Inicie PowerPoint, Haga clic en la pestaña PowerCom > Hardware > "Iniciar Base" para abrir la pantalla "Iniciar Estación de Base".
2. Enchufe el cable USB de la estación de base en su computadora, luego haga clic en el botón "Encontrar Estación de Base".
3. Luego de que PowerCom localice la estación de base, simplemente cambie el número de canal y luego presione enter. Ahora el canal ya fue cambiado.

